

XP-K (RFID Keypads/Claviers RFID/Teclados RFID/ RFID Tastaturen/Tastiere RFID/RFID Toetsenborden)		
PRODUCT REFERENCES RÉFÉRENCES PRODUITS REFERENCIAS DE PRODUCTO PRODUKTREFERENZEN RIFERIMENTI PRODOTTO PRODUCTREFERENTIES	XP-K-MF-RS	XP-K-MFBT-RS
CONFIGURATION PASSWORD MOT DE PASSE DE CONFIGURATION CONTRASEÑA DE CONFIGURACIÓN PASSWORT FÜR DIE KONFIGURATION PASSWORD DI CONFIGURAZIONE WACHTWOORD VOOR CONFIGURATIE	000000	
INTERFACE/INTERFACE/INTERFAZ SCHNITTSTELLE/INTERFACCIA/ INTERFACE	RS-485	
CREDENTIALS/IDENTIFIANTS/ CREDENCIALES/TECNOLOGIETRÄGER/ CREDENZIALI/TECNOLOGIEDRAGER	Mifare CSN	
MOBILE ID MODE /MODE ID MOBILE / MODO ID MÓVIL / MOBILIER-ID-MODUS / MODALITÀ ID MOBILE / MOBIEL ID-MODUS	-	XPR FREE ID
BACKLIGHT/RETROÉCLAIRAGE/ RETROILUMINADO/ HINTERGRUNDBELEUCHTUNG/ RETROILLUMINAZIONE/ACHTERLICHT	ON	
BUZZER/BUZZER/ZUMBIDO/SUMMER/ BUZZER/ZOEMER	ON	
BUZZER INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE BUZZER NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA BUZZER AKTIV-PEGEL SUMMER EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO BUZZER ACTIEF NIVEAU ZOEMER INGANG	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	
LEDS INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE DES LEDS NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA DE LAS LED'S AKTIV-PEGEL LED EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO LED ACTIEF NIVEAU LED-INGANG	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	

XP & XPM (RFID Readers/Lecteurs RFID/Lectores RFID/ RFID-Leser/Lectori RFID/RFID-lezers)				
	XP		XPM	
PRODUCT REFERENCES RÉFÉRENCES PRODUITS REFERENCIAS DE PRODUCTO PRODUKTREFERENZEN RIFERIMENTI PRODOTTO PRODUCTREFERENTIES	XP-MF-RS	XP-MFBT-RS	XPM-MF	XPM-MFBT
CONFIGURATION PASSWORD MOT DE PASSE DE CONFIGURATION CONTRASEÑA DE CONFIGURACIÓN PASSWORT FÜR DIE KONFIGURATION PASSWORD DI CONFIGURAZIONE WACHTWOORD VOOR CONFIGURATIE	000000			
INTERFACE / INTERFACE / INTERFAZ / SCHNITTSTELLE / INTER- FACCIA / INTERFACE	RS-485			
CREDENTIALS/IDENTIFIANTS/ CREDENCIALES/TECNOLOGIETRÄGER/ CREDENZIALI/TECNOLOGIEDRAGER	Mifare CSN			
MOBILE ID MODE /MODE ID MOBILE / MODO ID MÓVIL / MOBILIER-ID-MODUS / MODALITÀ ID MOBILE / MOBIEL ID-MODUS	-	XPR FREE ID	-	XPR FREE ID
BACKLIGHT / RETROÉCLAIRAGE / RETROILUMINADO / HINTERGRUNDBELEUCHTUNG / RETROILLUMINAZIONE / ACHTERLICHT	ON			
BUZZER / BUZZER / ZUMBIDO / SUMMER / BUZZER / ZOEMER	ON			
BUZZER INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE BUZZER NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA BUZZER AKTIV-PEGEL SUMMER EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO BUZZER ACTIEF NIVEAU ZOEMER INGANG	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag			
LEDS INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE DES LEDS NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA DE LAS LED'S AKTIV-PEGEL LED EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO LED ACTIEF NIVEAU LED-INGANG	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag			

EN In order to get the configuration software (Product Manager) and change the default settings, download it on: www.xpr-solutions.com
FR Afin d'obtenir le logiciel de configuration (Product Manager) et de modifier les paramètres par défaut, téléchargez-le sur : www.xpr-solutions.com
ES Para obtener el software de configuración (Product Manager) y cambiar la configuración predeterminada, descárguelo en: www.xpr-solutions.com
DE Um die Konfigurationssoftware (Product Manager) zu erhalten und die Standardeinstellungen zu ändern, laden Sie sie herunter unter: www.xpr-solutions.com
IT Per ottenere il software di configurazione (Product Manager) e modificare le impostazioni predefinite, scaricalo da: www.xpr-solutions.com
NL Om de configuratiesoftware (Product Manager) te verkrijgen en de standaardinstellingen te wijzigen, download deze via: www.xpr-solutions.com

XP-QR (QR Code & RFID Readers/Lecteurs Code QR et RFID/Lectores Código QR y RFID/Rfid-Leser/Lectori RFID/Rfid-lezers)**XP-K-QR (RFID Keypads/Claviers RFID/Teclados RFID/Rfid Tastaturen/Tastiere RFID/Rfid Toetsenborden)**

PRODUCT REFERENCES / RÉFÉRENCES PRODUITS / REFERENCIAS DE PRODUCTO / PRODUKTREFERENZEN / RIFERIMENTI PRODOTTO / PRODUCTREFERENTIES	XP-QR-MFBT-RS	XP-K-QR-MFBT-RS
CONFIGURATION PASSWORD / MOT DE PASSE DE CONFIGURATION / CONTRASEÑA DE CONFIGURACIÓN / PASSWORT FÜR DIE KONFIGURATION / PASSWORD DI CONFIGURAZIONE / WACHTWOORD VOOR CONFIGURATIE	000000	
INTERFACE / INTERFACE / INTERFAZ / SCHNITTSTELLE / INTERFACCIA/ INTERFACE	RS-485	
CREDENTIALS / IDENTIFIANTS / CREDENCIALES / TECHNOLOGIETRÄGER / CREDENZIALI / TECHNOLOGIEDRAGER	MIFARE CSN	MIFARE CSN
MOBILE ID MODE / MODE ID MOBILE / MODO ID MÓVIL / MOBILIER-ID-MODUS / MODALITÀ ID MOBILE / MOBIEL ID-MODUS	XPR FREE ID	
BACKLIGHT / RETROÉCLAIRAGE / RETROILUMINADO / HINTERGRUNDBELEUCHTUNG / RETROILLUMINAZIONE/ACHTERLICHT	ON	
BUZZER / BUZZER / ZUMBIDO / SUMMER / BUZZER / ZOEMER	ON	
BUZZER INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE BUZZER NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA BUZZER AKTIV-PEGEL SUMMER EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO BUZZER ACTIEF NIVEAU ZOEMER INGANG	LOW BAS BAJO NIEDRIG BASSO LAAG	
LEDS INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE DES LEDS NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA DE LAS LED'S AKTIV-PEGEL LED EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO LED ACTIEF NIVEAU LED-INGANG	LOW BAS BAJO NIEDRIG BASSO LAAG	
SYMBOLGY SYMBOLGIE SIMBOLOGIA SYMBOLGIE SIMBOLOGIA SYMBOLGIE	QR CODE CODE QR CÓDIGO QR QR-CODE CODICE QR QR-CODE	
DATA TYPE TYPE DE DONNÉES TIPO DE DATOS DATENTYP TIPO DI DATI GEGEVENSTYPE	DECIMAL TEXT TEXTE DÉCIMAL TEXTO DECIMAL DEZIMALER TEXT TESTO DECIMALE DECIMALE TEKST	
OFFSET / DÉCALAGE / DESPLAZAMIENTO / VERSATZ / OFFSET / OFFSET	0	
LENGTH LONGUEUR LONGITUD LÄNGE LUNGHEZZA LENGTE	READ TO THE END LIRE JUSQU'À LA FIN LEER HASTA EL FINAL BIS ZUM ENDE LESEN LEGGERE FINO ALLA FINE LEZEN TOT HET EINDE	