

XS-K-MF-RS

GAMME XSMART - CLAVIER RFID 13,56 MHz - RS-485

Le XS-K-MF-RS / XS-K-MF-RS-X est compatible avec notre contrôleur de serveur Web WS4.

Ils peuvent lire les identifiants 13,56 MHz et communiquer avec notre protocole RS-485 personnalisé.

Les identifiants, le protocole de communication et les mises à jour du micrologiciel peuvent être configurés à l'aide de notre logiciel XPR Product Manager via l'entrée micro-USB située à l'arrière du lecteur ou à l'aide d'une carte de programmation. Le lecteur de bureau PROX-USB-X est obligatoire pour les claviers RFID de la gamme Xsmart.

Cette option offre une flexibilité totale et une fonctionnalité évolutive. Le cryptage des badges, des cartes et des lecteurs est possible grâce à la technologie MIFARE® DESFire®.



CARACTÉRISTIQUES

- Montage : En saillie
- Housing : ABS
- Touches : Métalliques rétro-éclairées
- Buzzer interne : Intensité réglable par logiciel
- Distance de lecture : Jusqu'à 6 cm, en fonction du type et de la taille de du tag
- Fréquence de fonctionnement : 13,56 MHz
- Protection contre les manipulations : En cas d'ouverture ou de démontage
- Câblage : Bornier
- Tension de fonctionnement : 9 - 15 V DC
- Consommation : Jusqu'à 170 mA


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

- Indice de protection de l'environnement : Intérieur/extérieur IP 65 (enrobé de résine)
- Température de fonctionnement : -30°C à +65°C
- Humidité de fonctionnement : 5% à 95% RH (sans condensation)

NOTE:

XS-K-MF-RS-X est fourni par défaut avec la configuration **Xsecure**.

CONNECTIVITÉ



Micro USB : Connexion à l'ordinateur pour la configuration et/ou la mise à jour du micrologiciel

Borniers de câblage
- Alimentation
- RS-485

LED



Rétro-éclairage
Vert
Accès autorisé



Rétro-éclairage
Orange
Mode veille




Rétro-éclairage
Rouge
Accès refusé

DIMENSIONS ET POIDS



~0.15 kg





Le WS4 est un système de contrôle d'accès simple et puissant avec son propre serveur Web intégré.

Il n'y a aucun logiciel à installer, la configuration se fait simplement via un navigateur internet.

Très facile à installer et à utiliser car toutes les pages sont réactives. Il offre une visualisation facile de l'état du système et un accès rapide aux différents menus directement depuis la fenêtre d'accueil.

ACCESSOIRES

MT-SPACER

Entretoise de montage en applique. Avec des prédécoupes de chaque côté et s'adaptant parfaitement à la plaque arrière du boîtier, c'est l'accessoire idéal pour câbler facilement le lecteur s'il n'y a pas beaucoup de place pour le connecter lors de l'installation.



PROX-USB-X

Encodeur de bureau RFID USB. Lecteur RFID configurable R/W avec émulation de clavier (Windows, MAC, Linux). Il lit les cartes Mifare classic, Mifare DESfire, EM 125 kHz, HID 125 kHz, NFC, ISO 15693, HID iCLASS et Xsecure.




USP

Plaque de fixation compatible avec les boîtiers électriques US en applique/encastré. Idéal lors d'une rénovation afin de couvrir les petits dommages au mur, éclats, travaux de peinture, etc. Fourni dans la même couleur que les lecteurs utilisés.



MC-MINI

Cette protection en inox n'est pas obligatoire pour un usage extérieur mais est recommandée si vous souhaitez protéger davantage le lecteur contre les intempéries, les UVA et la poussière. Le lecteur étant ainsi moins exposé. Elle offre également un niveau de résistance important au vandalisme.



Cartes et porte-clés Mifare

Différents porte-clés et cartes sans contact :

- Mifare disponible avec 1 Ko et 4 Ko de mémoire.
- Mifare DESfire EV3 disponible avec mémoire 2K.
- Xsecure Mifare DESfire EV3 disponible avec mémoire 2K.

Disponible sous différents types de support : Cartes ISO et porte-clés ABS.



Xsecure®

La solution **Xsecure** est basée sur le concept de l'écriture de l'identifiant en tant que **données sur les cartes pré-codées MIFARE® DESFire® EV3 13,56 MHz**.

Xsecure permet à chaque clé d'accès à la carte d'être **distincte et unique**, produite par un **processus de diversification irréversible**. En conséquence, les données de la carte sont **cryptées et scellées** à nouveau, avec un contrôle d'erreur contre l'usurpation.

Seul le lecteur et le système d'encodage des cartes de production sont au courant de cette opération.

XPR encode les cartes et valide les identifiants émis afin **d'éviter les doublons**.

